

## **Verlegeanleitung 1227x237x2,5**

Der Vinylboden 2,5 mm wird vollflächig verklebt.

### **Vorbereitung**

Prüfen Sie Ihren Boden vor der Verlegung auf Unebenheiten, Risse, ausreichende Trockenheit, Verunreinigungen etc. Sie benötigen einen ebenen, festen und gleichmäßig saugfähigen Untergrund. Für die Verlegung sind die einschlägigen Richtlinien wie -VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten, DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche, DIN 18202 Toleranzen im Hochbau, BEB Merkblatt: Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen – zu beachten.

Im Zweifelsfalle ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.

Öffnen Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung. Die ungeöffneten Pakete sollten zwecks Klimatisierung mindestens 48 h bei Zimmertemperatur im Raum gelagert werden. Prüfen Sie von der Verlegung die einzelnen Elemente auf Farbe, Struktur und Materialbeschaffenheit.

Trotz regelmäßiger Qualitätskontrollen sind Materialfehler nicht ganz auszuschließen .

Zugeschnittene oder verlegte Ware kann nachträglich nicht mehr reklamiert werden.

72 Stunden vor, während und nach der Verlegung/Klebung ist eine Raumtemperatur von mind. 18° C, eine Bodentemperatur von 15-25° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-65 % sicherzustellen. Verwenden Sie für die Verklebung nur geeignete spezielle Kleber. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien der Klebstoffhersteller. Achten Sie bei der Verlegung auf einen ausreichenden Fugenversatz der einzelnen Elemente von mind. 30 cm. Verkleben Sie fugendicht und spannungsfrei. Vor der ersten Nutzung muss der Kleber vollständig abbinden.