



## EIGENSCHAFTEN

ewifoam® Trittschalldämmungen & Parkettunterlagen der Serie PREMIUM sind Produkte für den gehobenen Anspruch und seit Jahren im praktischen Einsatz vielfach bewährt. Sie sind aber nicht nur aufgrund der guten technischen Eigenschaften empfehlenswert, sondern auch wegen des ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnisses.

## EINSATZBEREICH

Schalldämmlunderlage bei Einsatz von schwimmend verlegten Fertigparkett-, Kork- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen- oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.

## VERLEGUNG

Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der



## PROPERTIES

ewifoam's impact sound insulation and parquet underlay in the PREMIUM series are products that meet more demanding requirements and have proven themselves over many years of actual use many times over. However it is not just on account of their good technical properties that they come highly recommended, but also because of their excellent value for money.

## AREA OF APPLICATION

Sound insulation underlay for use under engineered parquet, cork, laminate and other floors laid using the floating installation method. Not suitable for parquet floors, tiles or natural stone floors, which are full-surface glued with the subfloor.

## FITTING

Before fitting make sure that the subfloor is level,



## PROPRIÉTÉS

Les sous-couches d'isolation acoustique de la gamme PREMIUM d'ewifoam sont des produits destinés à des attentes élevées et ayant fait leurs preuves en pratique depuis de nombreuses années. Ces sous-couches ne sont pas seulement recommandées de par leurs propriétés techniques, mais aussi du fait de leur excellent rapport qualité-prix.

## APPLICATION

Sous-couche d'isolation acoustique destinée aux revêtements flottants tels parquets contrecollés, revêtements stratifiés, en liège, etc. et non appropriée aux parquets massifs, carrelages ou revêtements en pierres naturelles collés en plein avec le support.

## POSE

Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support

Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und innungsrichtlinienentsprechenden Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Lassen Sie sich bei erhöhter Baufeuchte bzw. bei Restfeuchte des Untergrundes über die Notwendigkeit der Trockenlegung bzw. der Verwendung einer zusätzlichen Dampfsperre von Ihrem Händler oder Handwerker beraten. Die Parkettunterlage wird auf dem Boden ausgerollt (PE- bzw. aluminisierte Folienteil nach oben). Bei Produkten mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen: Die einzelnen Bahnen stumpf aneinander stoßen, Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und Überlappungsrand mit dem Selbstklebestreifen verkleben.

Bei Produkten ohne Selbstklebestreifen: Die einzelnen Bahnen stumpf aneinander stoßen und die Stöße mittels Klebeband verschließen. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Korkbodens begonnen werden.

## ÖKOLOGIE

FCKW-frei, Entsorgung über Hausmüll, recyclebar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV: 170604.

## LAGERUNG

Kühl, trocken und vor UV-Strahlung schützen.

## VERTRÄGLICHKEIT

Bei Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit sind keine Unverträglichkeiten bekannt.

## BESONDERE HINWEISE

Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen,

auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen. Bei der Verlegung in fußbodenbeheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer Aqua-Stopp-Folie.

Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten ableitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

clean, dry, without any cracks, has good tensile and compressive strength and conforms to the trade and guild requirements. Please also observe the manufacturer's laying instructions for the top floor. If there is a higher than normal level of building or residual moisture present in the substrate seek the advice of your dealer or a professional floor fitter regarding the need for drying or the use of an additional moisture barrier. Roll the parquet underlay out on the floor (PE or aluminium-laminate side up). In the case of products with an overlap and self-adhesive strip: individual panels should abut one another, pull off the protective film from the self-adhesive strip and stick the overlap down over with the self-adhesive strip. In the case of products without a self-adhesive strip: the individual panels should abut and the joints should be sealed using adhesive tape. After this you can start to fit the parquet, laminate or cork floor.

## ECOLOGY

Contains no CFCs, can be disposed of with normal

household waste, recyclable, non-polluting to water, not harmful toxicologically, waste key acc. to German Ordinance on Waste Management (AVV): 170604.

## STORAGE

Cool and dry, protect from UV radiation.

## COMPATIBILITY

There is no known incompatibility with bitumen, PVC, linoleum, oil, cement, synthetic and natural resins and magnesite.

## SPECIAL INSTRUCTIONS

When using sensitive electronic equipment (computers etc.) we generally recommend using underlay materials with anti-static properties. When laying floors in rooms with underfloor heating we

generally recommend the additional use of our Aqua-Stopp foil.

All information on this page corresponds to the current state of information at the time of printing and provides details of our products and possible applications. It does not guarantee any particular properties for products or their suitability for a particular use. For this reason no legal obligations can be derived from this information. Amendments, errors and omissions excepted.

est bien plat, propre, sec, sans fissure, résistant et stable et qu'il correspond aux conformités courantes. Respecter également les indications du fabricant du revêtement de sol sélectionné. En cas d'humidité élevée ou résiduelle, demandez conseil à votre revendeur ou votre artisan sur la nécessité d'assécher le support ou d'utiliser un pare-vapeur supplémentaire. Dérouler la sous-couche sur le sol (face filmé PE ou aluminé vers le haut). Dans le cas d'un produit doté d'une bande de chevauchement autoadhésive : poser les lés bord à bord, retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement. Pour les produits sans bande autoadhésive : poser les lés bord à bord et fixer à l'aide d'un ruban adhésif. Procéder ensuite à la pose du parquet, du revêtement stratifié ou en liège.

## ÉCOLOGIE

Sans HCFC, élimination avec les ordures ménagères, recyclable, ne présente aucun risque, ni d'un point de vue toxicologique, ni pour les nappes phréatiques.

## STOCKAGE

Dans un endroit frais, sec et à l'abri des UV.

## COMPATIBILITÉS

Aucune incompatibilité connue avec le bitume, le PVC, le linoléum, les huiles, le ciment, les résines naturelles ou synthétiques ou la magnésite.

## REMARQUES

En cas d'utilisation d'appareils électroniques sensibles (ordinateurs etc.), il est recommandé de recourir à une sous-couche aux propriétés antistatiques. En cas de pose dans une pièce à sol chauffant, nous préconisons l'utilisation de notre film PE pare-vapeur.

Toutes les indications présentes sur cette page correspondent à notre actuel niveau de

connaissances des produits et de leurs applications. Elles ne garantissent cependant aucune propriété particulière des produits ou leur compatibilité pour une application spéciale concrète. Pour cette raison, ces informations ne font l'objet d'aucune obligation légale. Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression ou d'erreurs.

crepe e resistente alla pressione ed esente da residui (colla, resti di moquette, etc.). Si prega di attenersi alle istruzioni di posa del produttore. Vi consigliamo di verificare con la consulenza del Vostro rivenditore o posatore il grado di umidità residua o permanente del sottosuolo e di conseguenza verificare la necessità di un'ulteriore protezione contro l'umidità. In generale i produttori di rivestimenti in legno consigliano l'utilizzo di un foglio Acqua Stop o membrana antivapore (vedere sotto accessori). Il sottoparquet viene fatto srotolare sul pavimento, i singoli rotolini vengono affiancati facendo combaciare devono poi essere uniti con un nastro adesivo per evitarne lo sdruciolamento. Dopodiché procedere come di consueto alla posa del parquet, laminato o sughero.

## ECOLOGIA

Esente CFC, smaltimento tramite i rifiuti domestici, non inquinante le acque ed è assolutamente atossico, chiave di smaltimento secondo AVV: 170604.

## IMMAGAZZINAGGIO

Depositare in luogo fresco, al riparo di raggi UV.

## COMPATIBILITÀ

Con bitume, PVC, linoleum, olio, cemento, resine naturali ed acriliche come magnesite.

## SUGGERIMENTI PARTICOLARI

In presenza d'utilizzo di apparecchi elettronici sensibili (Computer, etc.), si consiglia di ricorrere all'impiego di sottoparquets con caratteristiche antistatiche. In presenza di riscaldamento a pavimento si consiglia di posare il sottoparquet con l'aggiunta di un foglio Acqua Stop o di utilizzare un materassino con barriera antivapore integrata.

Tutte le indicazioni relative ai prodotti di questo catalogo si basano su dati tecnici e di utilizzo di

nostra conoscenza allo stato attuale. Non costituiscono garanzia assoluta sulle caratteristiche dei prodotti ed il loro impiego. Per questo motivo non è possibile trarre delle responsabilità legali dalle indicazioni contenute. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e non siamo imputabili per errori ed omissioni di stampa.